: Inbetriebnahme FM-Anlage

Zur Inbetriebnahme der FM-Anlage braucht es folgende Bestandteile:

- Sender (rote Tasten/Rückseite) mit Mikrofon (Ansteck- oder Headset-Mikrofon) oder Miniklinken-Kabel für Anschluss an eine Stereoanlage
- Empfänger (türkise Tasten) mit Kopfhörer (in-ear oder on-ear) oder induktiver Halsringschleife
- Umhänge-Band für Sender oder Empfänger
- Transportkoffer mit integrierter Ladefunktion

Sender (xepton NX TX) – rote Tasten/Rückseite

1. Einschalten: Der ON/OFF-Schalter muss nach oben geschoben werden. Das LCD-Display zeigt den aktuellen Kanal an.
2. Die MODE-Taste 3 Sekunden drücken, um Kanal auszuwählen. Kanalwahl: Die „<“ oder „>“-Taste drücken, um den gewünschten Kanal (0–7) auszuwählen. Dann 3 Sekunden warten, bis die Einstellung übernommen wird.
3. Mikrofon anschließen: Das gewünschte Ansteck- oder Headset-Mikrofon mit dem entsprechenden Eingang verbinden.

Hinweis: Alternativ zu Einzelmikrofonen ist es möglich den Sender an eine Stereoanlage anzuschließen und damit verbundene Mikrofone zu nutzen.

Funktionen

- Lautstärkeregelung: Mit den „<“ und „>“-Tasten kann die Lautstärke in 6 Stufen angepasst werden.
- Die MODE-Taste 3 Sekunden gedrückt halten und dann die MODE-Taste drücken, um zwischen den Funktionen zu wechseln. Die Mikrofonempfindlichkeit wird als C1 – C5 angezeigt. Mikrofonempfindlichkeit: Einstellbar in 5 Stufen (C1–C5).
- Die MODE-Taste 3 Sekunden gedrückt halten und dann die MODE-Taste drücken, um zwischen den Funktionen zu wechseln. Die Sendeleistung wird mit P1 – P7 angezeigt. Sendeleistung: Anpassbar von P1 (niedrig) bis P7 (hoch) für die gewünschte Reichweite.

Empfänger (xepton NX RX) – türkise Tasten

1. Einschalten: Der ON/OFF-Schalter muss nach oben geschoben werden. Das LCD-Display zeigt den aktuellen Kanal an.

2. Die MODE-Taste 3 Sekunden drücken, um Kanal auszuwählen. Kanalwahl: Die „<“ oder „>“-Taste drücken, um den gewünschten Kanal (0–7) auszuwählen. Dann 3 Sekunden warten, bis die Einstellung übernommen wird.

3. Kopfhörer anschließen: Die gewünschten in-ear oder on-ear Kopfhörer oder die Halsringschleife mit dem entsprechenden Eingang verbinden.

4. Der Anschluss einer Halsringschleife an die Empfänger öffnet das System für induktives Hören. Für Menschen mit Hörgerät erzeugt die Halsringschleife dabei induktive Audiosignale, die von Hörgeräten oder Cochlea-Implantat-Systeme (CI) in T-Stellung (induktiv) empfangen werden können.

Funktionen

- Lautstärkeregelung: Mit den „<“ und „>“-Tasten kann die Lautstärke in 6 Stufen angepasst werden.
- Audioausgang-Pegel: Zwischen „UL“ (normal) und „UH“ (hoch) für unterschiedliche Umgebungsgeräusche wählen.
- Audioausgänge: Zwei Ausgänge (EAR1 und EAR2) für Kopfhörer oder induktive Halsringschleifen.
- Signalstärkeanzeige: Das Display zeigt die Stärke des empfangenen Signals.

Betriebsanleitungen

Für detaillierte Informationen und spezifische Einstellungen können die vollständigen Bedienungsanleitungen eingesehen werden:

- xepton NX TX: Betriebsanleitung Sender
- xepton NX RX: Betriebsanleitung Empfänger

Diese Anleitungen bieten umfassende Details zu Funktionen, Einstellungen und technischen Spezifikationen der Geräte.

Abbau des Geräts

- Alle Einzelteile in die vorgesehenen Verpackungen verstauen
- Alle Empfänger und Sender ausschalten
- Alle Empfänger und Sender in die vorgesehene Ladevorrichtung stecken
- Alle Einzelteile im Koffer verstauen
- Bei Bedarf Koffer aufladen (integriertes Ladekabel)